

Arka Sp. z o.o.Ogrodowa 5, 76-004 Sianów

Arka to producent armatury instalacyjnej, obejmującej armaturę odcinającą, zawory zwrotne, separatory i filtry, armaturę gazową, węże przyłączeniowe, łączniki, systemy rur i złączek, pompy oraz grupy pompowe, a także baterie łazienkowe i kuchenne. Prawidłowe użycie tych produktów jest niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Zawory kulowe i zasuwy odcinające powinny być montowane w łatwo dostępnych miejscach, tak aby w razie awarii można było szybko odciąć dopływ. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu oznaczony na korpusie zaworu; odwrotne podłączenie może spowodować uszkodzenie uszczelki. Zawory zwrotne zapobiegają cofaniu się wody i należy je umieszczać zgodnie z zaleceniami producenta, pamiętając o regularnym czyszczeniu wkładów z osadów.

Separatory i filtry służą do usuwania zanieczyszczeń z układów grzewczych i powinny być instalowane na powrocie przed pompą obiegową. Regularne opróżnianie separatora z zanieczyszczeń zapobiega uszkodzeniu wymiennika i zwiększa efektywność instalacji. Węże przyłączeniowe do wody i gazu muszą spełniać normy PN i mieć odpowiednie długości; przed montażem należy sprawdzić datę ważności i czy opakowanie nie jest uszkodzone. Węże do gazu powinny mieć konstrukcję antyprzecięciową i być chronione przed działaniem temperatury i promieniowania UV. W przypadku instalacji gazowej dozwolony jest montaż tylko przez uprawnionych instalatorów; każdy przeciek gazu stanowi zagrożenie wybuchem, więc po zakończeniu prac należy wykonać próbę szczelności.

Łączniki i systemy rur i złączek (m.in. złączki mosiężne, miedź, stal nierdzewna) powinny być dobierane do rodzaju medium i temperatury pracy. Gwintowane połączenia wymagają użycia taśmy teflonowej lub lnu z pastą; zbyt mocne dokręcanie może uszkodzić gwint. Systemy rur wielowarstwowych wymagają odpowiednich zaciskarek – niewłaściwe narzędzia mogą prowadzić do mikronieszczelności. Pompy i grupy pompowe służą do cyrkulacji wody grzewczej – przed uruchomieniem instalacji należy ją dokładnie odpowietrzyć. Grupy pompowe często zawierają elementy elektroniczne; dlatego nie wolno ich narażać na zalanie, a podłączeń elektrycznych może dokonać tylko elektryk z uprawnieniami. Baterie łazienkowe i kuchenne Arka posiadają głowice ceramiczne; do czyszczenia zewnętrznego stosować łagodne detergenty, unikać szorowania. Podczas montażu kranów należy użyć elastycznych wężyków ciśnieniowych i sprawdzić czy uszczelki są w dobrym stanie.

Wszystkie elementy armatury Arka powinny być magazynowane w suchych i czystych pomieszczeniach. Nie należy narażać ich na kontakt z substancjami chemicznymi (kwasy, zasady), które mogą powodować korozję. W czasie transportu ciężkie elementy, takie jak pompy, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i uderzeniami. Zaleca się prowadzenie dokumentacji montażu i przeglądów, aby w razie awarii szybko zidentyfikować przyczynę. Przestrzeganie instrukcji producenta i lokalnych przepisów budowlanych zapewni długotrwałą i bezpieczną pracę systemów wodnych i gazowych.